

EasyThree 800

Guida di montaggio manual

Montageanleitung

Mounting instructions

Prescription de montage

Guia de montaje

Bezpečnostní instrukce

Montagevoorschrift



Monteringsvejledning

Prescrições de montagem

Οδηγίες Μονταρίσματος

Руководство по монтажу и эксплуатации

Avvertenze per la sicurezza • Non montare mai delle parti guaste. • Adatto solo per pareti di: pietra, calcestruzzo oppure mattoni forati, oppure legno massiccio o, rispettivamente, puntelli di legno. Nel caso del montaggio su legno, non utilizzare tasselli. Foratura preliminare 2 mm. Il materiale per il fissaggio accluso è adatto esclusivamente per i suddetti materiali. Pareti di materiali diversi richiedono materiale di fissaggio diverso. • In caso di incertezza sulla natura della parete, informatevi da uno specialista.	La Omb non si assume nessuna responsabilità per danni dovuti a montaggio oppure uso scorretti. Avvertenze per il montaggio / l'uso • Prima del montaggio: controllare la posizione della presa di corrente più vicina. • Il baricentro del televisore deve trovarsi al centro della lastra portante. • Conservare queste istruzioni per tutta la durata del prodotto e consegnarle all'utente o al proprietario successivo.	Consignes de sécurité • Ne jamais monter de pièces défectueuses. • Uniquement approprié pour des murs en: pierre, béton, parpaings creux ou bois massif ou piliers en bois. Ne pas utiliser de chevilles pour le montage sur du bois. Amorçe de trou de 2 mm. Le matériel de fixation joint convient exclusivement aux matériaux précités. Les murs construits en d'autres matériaux nécessitent un autre matériel de montage. • Adressez-vous à un spécialiste en cas de doute sur la nature du mur. Omb décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes. Indications de montage / d'emploi • Avant le montage: vérifier l'éloignement de la prise de courant la plus proche. • Le centre de gravité du téléviseur doit se trouver au milieu du plateau de support. • Veuillez conserver cette notice d'utilisation pendant toute la durée de vie du produit et la transmettre aux futurs utilisateurs/propriétaires.	Henvisninger vedrørende sikkerheden • Monter aldrig defekte dele. • Egner sig kun til vægge af: Sten, beton eller hulbyggningssten eller massivt træ hhv. træstøtter. Ved montering på træ skal der ikke benyttes dyvler. Forboring 2 mm. Det vedlagte fastgørelsesmateriale egner sig udelukkende til de ovennævnte materialer. Til vægge af andre materialer skal man bruge andet fastgørelsesmateriale. • Hvis De er i tvivl om væggens beskaffenhed, skal De spørge en fagmand. Omb fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes fejlagtig ukorrekt montering eller brug. Henvisninger vedrørende montering/drift • Inden monteringen: Kontroller, hvor den nærmeste stikkontakt befinder sig. • Fjernsynets tyngdepunkt skal ligge i midten af bærepladen. • Behold vejledningerne gennem hele produktets levetid og giv dem videre til efterfølgende brugere og ejere.	Avisos quanto à segurança • Nunca montar peças defeituosas. • Adequado somente para paredes de pedra, betão, ou tijolos ocos, ou madeira maciça, ou suportes de madeira. Não usar tarugos para a montagem em madeira. Furo inicial de 2 mm. Os petrechos de fixação anexos são adequados somente para os materiais de construção acima citados. As paredes construídas de outros materiais exigem petrechos de fixação diferentes. • Quando tiver dúvidas em relação ao tipo de parede, consulte um perito. A Omb não assume responsabilidade para danos provenientes de montagem ou uso indevidos. Avisos quanto à montagem / operação • Antes da montagem: Verificar o local da próxima tomada de corrente. • O centro de gravidade do aparelho de televisão deve ficar no meio da bandeja de sustentação. • Guarde o manual durante todo o tempo de vida útil do produto e entregue-o a futuros utilizadores ou proprietários.
Peso massimo del TV LCD/Plasma/led supportato: Kg 45 (lbs 99)	Poids maximum de écran plat LCD/Plasma/led: Kg 45 (lbs 99)	Max vægt af LCD/Plasma/led skærme er Kg 45 (lbs 99)	Max vægt af LCD/Plasma/led skærme er Kg 45 (lbs 99)	Peso máximo do LCD/Plasma/led: Kg 45 (lbs 99)
Hinweise zur Sicherheit • Niemals defekte Teile montieren. • Nur geeignet für Wände aus: Stein, Beton, oder Hohlbausteinen oder massivem Holz bzw. Holzstützen. Bei Holzmontage keine Dübel verwenden. Vorbohrung 2 - 2,5 mm. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist ausschließlich für o.g. Materialien geeignet. Wände aus anderen Materialien erfordern anderes Befestigungsmaterial. • Bei Ungewissheit über die Wandbeschaffenheit, fragen Sie einen Fachmann. Für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Verwendung übernimmt Omb keine Haftung.	Hinweise zur Montage / Betrieb • Vor Montage: Lage der nächsten Steckdose prüfen. • Der Schwerpunkt des Fernsehers muß auf der Mitte der Trageplatte liegen. • Vor Anbringung der Plastikabdeckungen die Kabel mit Kleband leicht fixieren und Beweglichkeit prüfen. • Bewahren Sie die Anleitung Während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer Weiter.	Safety instructions • Never fit defective parts • Only suitable for walls made from: Stone, concrete, hollow blocks, solid wood or wood supports. If mounting on wood, do not use any raw plugs. Pre-drill to a depth of 2 mm. The fixing material supplied is only suitable for the types of wall listed above. Walls made from other materials will require different fixing materials. • If you are uncertain about the nature of your wall, consult an expert. Omb cannot assume liability for any damages caused by incorrect mounting or improper use.	Instrucciones de seguridad • Nunca montar piezas defectuosas. • Montar el soporte únicamente sobre paredes adecuadas de piedra, hormigón o ladrillos huecos, o bien de madera maciza, respectivamente sobre puntales de madera. Si se trata de montaje en madera no es necesario utilizar tarugos. El taladro previo debe ser de 2 mm. El material de montaje incluido es adecuado exclusivamente para los materiales anteriormente mencionados. Si las paredes son de otros materiales, se necesitará también otro material de montaje. • En caso de tenerse dudas sobre la consistencia de la pared, consultar a un especialista. Omb rechazará toda responsabilidad por daños derivados de un montaje o uso incorrecto de los soportes. Instrucciones para el montaje / operación • Antes del montaje: Comprobar la posición de la caja de toma más cercana. • El centro de gravedad del televisor debe encontrarse sobre el centro de la placa portante. • Conserve estas instrucciones durante toda la vida útil del producto y entréguelas al usuario o propietario posterior.	Правила безопасности • Ни в коем случае при сборке не использовать повреждённые узлы и детали. • Настенный держатель предназначен для крепления на стенах, выполненных из камня, бетона, hollow кирпичей или массивного дерева, т. е. балок. При креплении прикосновения на деревянных поверхностях не применяются дюбели. Предварительно следует просверлить отверстие толщиной в 2 мм. Предоставимый комплект следует использовать исключительно по назначению, т. е. только с выше перечисленными видами сырья. Если Ваши стены выполнены из других материалов, тогда следует использовать иные комплектующие. В том случае, если неизвестно, из какого материала выполнена стена, следует проконсультироваться со специалистом. Оmb не несет ответственности за дефекты, возникшие вследствие некомпетентной сборки и нарушения правил эксплуатации. Указания по монтажу/эксплуатации • Перед монтажом следует проверить местонахождение ближайшей розетки. • Основная тяжесть телевизора должна лежать на середине несущей поверхности. Настоящую инструкцию следует хранить на всем протяжении срока службы изделия. В случае передачи изделия другому лицу приложите и эту инструкцию.
Das Höchstgewicht der LCD/Plasma/led-Fernseher-Bildschirme muß Kg 45 (lbs 99)	The maximum weight of supported LCD/Plasma/led must not exceed Kg 45 (lbs 99)	Peso máximo del TV LCD/Plasma/led: Kg 45 (lbs 99)	Peso máximo del TV LCD/Plasma/led: Kg 45 (lbs 99)	Максимальный вес поддерживается Плазменные и ЖК не должен превышать Kg 45 (lbs 99)
Bezpečnostní instrukce • nikdy nemontujte poškozené části • vhodné pro stěny z kamene , betonu , cihel , tvrdého dřeva při montáži do dřeva nepoužívejte hmoždinky, předvrtajte hloubku 2-2,5 mm • přiložené upevňovací prvky jsou vhodné pro výše uvedené materiály • pro stěny z jiných materiálů si musíte opatřit jiné prvky • pokud si nejste jisti Vaší stěnou , poraďte se s expertem	• firma OMB nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným montováním nebo nevhodným použitím Před montáží • ověřte si pozici nejbližší zásuvky a její funkčnost • těžiště televizní musí být ve středu podpěry • před umístěním plastických krytů upevněte kabel pomocí pásky a ověřte jeho pohyblivost • Pro dosažení dlouhé životnosti výrobku dodržujte pokyny pro používání.	Οδηγίες ασφαλείας • Ποτέ μην συνδέετε ελαττωματικά μέρη. • Κατάλληλο μόνο για τούτους από: Πέτρα, τσιμέντο, σκυποπλάκες ή ξύλινα υποστηρίγματα. Αν μονταρίσετε πάνω σε ξύλο, μην χρησιμοποιείτε ούπατ. Προ-τρησητε σε βάθος 2mm. • Το κέντρο βαρύτητας της τηλεόρασης πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας. • Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να φυλάσσονται για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και, σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος από άλλους χρήστες, οι οδηγίες θα πρέπει να παραδίδονται σε αυτούς. Σημειώσεις για το σωστό μοντάρισμα/ και την σωστή λειτουργία • Πριν το μοντάρισμα: τσεκάρτε την θέση της κοντινότερης πρίζας. • Το κέντρο βαρύτητας της τηλεόρασης πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας. • Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να φυλάσσονται για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και, σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος από άλλους χρήστες, οι οδηγίες θα πρέπει να παραδίδονται σε αυτούς.	Aanwijzingen voor de veiligheid • Nooit kapotte onderdelen monteren • Alleen geschikt voor wanden van: steen, beton, of holle stenen of massief hout o.g. houten balken. Gebruik geen deuvles bij montage in hout. Voorboren met 2 mm. Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor bovengenoemde materialen. Voor wanden van ander materiaal is ander bevestigingsmateriaal nodig. • Vraag een vakman bij onzekerheid over het materiaal waaruit de wanden bestaan. Aanwijzingen voor de montage/gebruik • Voor de montage: plaats van dichtst bijzijnde stopcontact controleren. • Het zwaartepunt van de TV moet in het midden van de draagplaat liggen. • Bewaar de gebruiksaanwijzing tijdens de levensduur van het product en geef hem verder aan volgende gebruikers of bezitters.	Dla bezpieczeństwa: • Nigdy nie używaj uszkodzonych części. • Do zamontowania wyłącznie na ścianach wykonanych z: kamienia, betonu, pełnej cegły, ilego drewna lub drewnianych bali. • Do montażu na ścianie z drewna nie wolno używać kołków. Nawierć otwór o głębokości 2mm. • Załączanie wkręty i kołki przeznaczone są wyłącznie do ścian wymienionych powyżej. • Ściany wykonane z innego materiału wymagają zastosowania innych kołków i wkrętów. • Jeśli nie jesteś pewny z jakiego materiału wykonana jest Twoja ściana skontaktuj się z ekspertem. Zalecenia podczas montażu: • Przed zamontowaniem na ścianie należy wybrać miejsce zlokalizowane najbliżej gniazda elektrycznego i antenowego. • Środek ciężkości telewizora musi znajdować się na środku półki. • Przed założeniem plastikowych osłon zamocuj przewody za pomocą taśmy samoprzylepnej i sprawdź zakres regulacji uchwytu. • Zachowaj instrukcję może się jeszcze przydać. Korzystając z uchwytu instrukcję należy mieć cały czas pod ręką.
Maximální hmotnost použitých plazma / LCD televizorů nesmí být vyšší jak Kg 45 (lbs 99)	Το μέγιστο βάρος των υποστηριζόμενων Plasma και LCD δεν πρέπει να υπερβαίνει Kg 45 (lbs 99)	Maximaal gewicht LCD schermen: Kg 45 (lbs 99)	Maximaal gewicht LCD schermen: Kg 45 (lbs 99)	Maksymalna waga obsługiwanych telewizorów plazmowych i LCD nie może przekraczać Kg 45 (lbs 99)



(A) M8x12 (x4)	(F) M8x55 (x1)	(L) M8 (x6)
(B) M8x30 (x4)	(G) M8x15 (x4)	(M) M12 (x1)
(C) M5x30 (x4)	(H) 8x60 (x6)	(N) M8 (x1)
(D) M6x30 (x6)	(I) Ø 10 (x6)	(O) 40x20 (x3)
(E) M12x160 (x1)	(K) M6 (x4)	(P) M6x40 (x4)
		(Q) M6 (x4)

